Semptec™
URBAN SURVIVAL TECHNOLOGY

Tente 4 en 1 pour 2 personnes

avec 2 sacs de couchage, matelas, lit de camp & oreiller

NX-7047-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette tente pour 2 personnes. Avec la tente 4 en 1, vous êtes parfaitement équipé aussi bien pour une aventure dans la nature sauvage que pour un séjour au camping. Extrêmement simple à monter, cette tente vous offre en outre un grand confort, pour des aventures inoubliables.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tente 4 en 1 pour 2 personnes
- 2 sacs de couchage
- Matelas
- Lit de camp
- Oreiller gonflable
- Gonfleur à pied
- Matelas gonflable
- Taie d'oreiller
- Kit de réparation
- Mode d'emploi

Description du produit

1. Pieds du lit de camp
2. Matelas/oreiller gonflable
3. Housse pour matelas/oreiller
4. Toit de la tente
5. Pièce de jonction en croix
6. Gonfleur à pied
7. Armatures de la tente

Montage du lit de camp

1. Commencez par défaire les fermetures à scratch, puis rabattez les pieds du lit sur le côté.
2. Dépliez les pieds du lit de camp, et placez celui-ci sur une surface plane et stable. (Les pieds doivent être inclinés à 270° vers l'arrière.)
3. Déployez les pieds du lit, de façon à tendre la surface de couchage.
4. Insérez maintenant une barre de fixation dans l'emplacement prévu à cet effet, et fixez-la au cadre du lit.
5. Placez ensuite la deuxième barre de fixation à l'autre extrémité du lit.
6. Tirez alors la partie de la surface de couchage restant à fixer sur le cadre de lit, et fixez-la en attachant le scratch sur le dessous.



Mode d'emploi

Tente 4 en 1 pour 2 personnes

avec 2 sacs de couchage, matelas, lit de camp & oreiller

Installation du matelas gonflable

1. Dépliez le matelas gonflable sur le lit de camp.
2. Gonflez ensuite le matelas à l'aide de la pompe à pied.

NOTE :
Veillez à ne pas trop gonfler le matelas ou l'oreiller. Une trop forte pression peut en effet les faire exploser.

3. Ajustez alors la housse sur le matelas gonflable, et fixez-la en attachant le scratch.
4. Retournez le matelas gonflable, puis attachez-le au lit de camp à l'aide des clips situés sur les côtés.

Installation du sac de couchage et de l'oreiller

1. Dépliez le sac de couchage sur le matelas gonflable.
2. Pour attacher le sac de couchage, glissez les fermetures à scratch du matelas gonflable dans les œillets du sac de couchage prévus à cet effet.
3. Gonflez maintenant le coussin à l'aide de la pompe à pied.
4. Glissez l'oreiller dans la taie.

Montage de la tente

1. Assemblez les parties d'armatures de tente attachées par un élastique. Vous obtenez alors 4 longues armatures de tente.
2. Insérez-les (avec les attaches courbées vers le bas) dans les œillets du lit de camp prévus à cet effet.
3. Réunissez ensuite les 4 armatures au milieu de la tente au moyen de la pièce de jonction en croix.
4. Placez alors le toit de la tente (avec les attaches dirigées vers le bas) sur les armatures assemblées.
5. Fixez le toit aux armatures à l'aide des attaches.
6. Enfin, attachez le toit de la tente aux coins du lit de camp, à l'aide des passants en caoutchouc prévus à cet effet.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Cette tente n'est pas un jouet. Conservez-la produit hors de la portée des enfants, et surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© 01/2014 - HSc//EX: MiS//SK
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne